



DITES 8,33 !!!

L'espacement des canaux des différentes fréquences



que nous utilisons en radio est de 8,33 Khz



⇒ Ce qui signifie que le pas de la 3^{ème} décimale va de 5 en 5 (parfois de 10 en 10) :

5 8 5
1 1 9 . 5 8 0
5 7 5

Le risque d'afficher un mauvais canal est donc important

⇒ **Soyez vigilants en manipulant le petit bouton rotatif**

⇒ **Avant la première émission, faites une vérification de la fréquence affichée par rapport à vos documents de vol (Check fréquence)**

Les cas d'intrusion (Espace aérien contrôlé, zone R ou terrain AFIS) avec la mauvaise fréquence ne sont pas rares.

L'absence de réponse ne signifie pas systématiquement que la fréquence n'est pas active.

Avant la première émission, attendez quelques secondes afin de ne pas interrompre un échange radio en cours !

Profitez de ce petit laps de temps pour checker la fréquence.